SUPERTECH

AUTOMOTIVE & FURNITURE PAINT

สีพ่นอุตสหกรรม ซุปเปอร์เทค







TOA

เงางาม แห้งเร็ว

SUPERTECH

AUTOMOTIVE & FURNITURE PAINT

สีพ่นอุตสหกรรม ซุปเปอร์เทค







สีพ่นอุตสาหกรรม ซุปเปอร์เทค..

เป็นสีที่ผลิตจากเรซิ่นสังเคราะห์คุณภาพดี และไนโตรเซลลูโลส ผสมกับผงสีในอัตตราส่วนที่ได้มาตราฐาน จึงได้เนื้อสีมาก เงางามสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวไม้และเหล็กได้ดี รวมทั้งแห้งเร็ว และมีเฉดสีให้เลือกผสมใช้งานได้หลายเฉดสี

Lacquer Primer Surfacer

พ่นพื้นแห้งเร็ว (รองพื้นเทา)

Primer	1560



INDUSTRIAL LACQUER



Yellow K2212



Orange K8830



Post Office Red K8850



Crimson K8870



Larch Green K2434



Ford Tractor Blue K8950



Dark Grey K9190



Silver K9190



White K5000



Black K9000

Primary Colors
(แม่สี)



Dark Blue K3505



Pure Blue K3070



Deep Green K3069

Mixing With White Base
(แม่สี ผสมกับสีขาว)



K9190 : K5000
1 : 1



K3070 : K5000
1 : 1



K3069 : K5000
1 : 1

SUPERTECH

AUTOMOTIVE & FURNITURE PAINT

สีพ่นอุตสหกรรม ซุปเปอร์เทค



Supertech Automotive & Furniture Paint is especially formulated by superior resin and high quality nitrocellulose mixed with special pigment gives high performance for decoration. It is quick dry, high gloss and good adhesion without brush marks. Easily applied by brush or spray, it is suitable for wooden furniture and metal articles

คุณสมบัติ

สีพ่นอุตสาหกรรม ซุปเปอร์เทค

ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสและผงสีคุณภาพพิเศษ มีความเงางามสูง ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งบนพื้นผิวไม้ และพื้นผิวเหล็ก แห้งเร็ว ใช้ได้ทั้งงานพ่นและงานทา

การใช้งาน

สีพ่นอุตสาหกรรม ซุปเปอร์เทค

ใช้พ่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงงานซ่อมชิ้นส่วนต่างๆ งานตกแต่งประเภทเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ไม้ และงานเหล็กทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสม			ระยะเวลาแห้ง	
		วิธีใช้งาน	สี	ทินเนอร์ แลกเกอร์ เบอร์ 71	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
35 - 40	แปรง, เครื่องพ่น	พ่น	1 ส่วน	1.5 - 2 ส่วน	4 - 6 นาที	5 - 10 นาที
		ทา		1 - 1.5 ส่วน		

ระบบการทาสี

พื้นผิวไม้	พื้นผิวเหล็ก
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว	
ยังไม่เคยทาสี • ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไข	ยังไม่เคยทาสี • ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไข
เคยทาสีมาแล้ว • ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด) • อุดโป๊วรอยแตกและเสี้ยนไม้ด้วยดินสอพองผสมกาว แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย	เคยทาสีมาแล้ว • ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมดแล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย)
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น	
• พ่นหรือทาสีพ่นพื้นแห้งเร็ว (รองพื้นเทา) ซุปเปอร์เทค 1-2 เที่ยว (กรณีไม้มียางหรือเลือกเฉดสีอ่อนๆ ควรทาด้วยสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว)	• พ่นหรือทาสีพ่นพื้นแห้งเร็ว (รองพื้นเทา) ซุปเปอร์เทค 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องพ่นสีรองพื้นวอชไพรเมอร์ ทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว)
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า	
• พ่นหรือทาสีพ่นอุตสาหกรรม ซุปเปอร์เทค 1-2 เที่ยว	

คำเตือน อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110.
โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 104 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า สมุทรปราการ

ศูนย์เทคโนโลยีสี TOA (02) 740-0033
www.toagroup.com