ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 และ 199





ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนซีเมนต์ผสม ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 และ 199

มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานก่อ งานฉาบ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป ที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ





คำแนะนำทั่วไป

- ควรเก็บปูนฯ ทีพีไอ 197 และ 199 ในที่แห้ง โดยปกปิดกองปูนด้วยวัสดุที่กันน้ำและความชื้นได้ดี
- หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
- สำหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาในการถอดแบบ ให้ใช้มาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสม

วิธีการใช้

งานฉาบ

- ทำความสะอาดผิวผนังที่จะฉาบให้สะอาด รดน้ำผนังให้ชุ่ม
- ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร)
- เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไว้สักครู่ แล้วผสมปูนให้เข้ากันดี

งานก่อ

- ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 1 ถุง ต่อทรายหยาบ 5-7 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร)
- เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงผสมปูนให้เข้ากันดี
- นำไปใช้ก่ออิฐมอญ หรืออิฐบล็อคตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

งานคอนกรีตทั่วไป

- ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 1 ถุง กับทรายหยาบและหิน ในอัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมด้วยมือ ให้ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 กับทรายหยาบก่อนลำดับแรก แล้วจึงผสมหินในลำดับต่อไป จนส่วนผสมเข้ากันดี)
- เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่เหมาะสม คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดี