ปูนซ่อมอเนกประสงค์ทีพีไอ M600



ลักษณะผลิตภัณฑ์

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ทีพีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณ พื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, หลุดล่อนของผนัง, งานซ่อมอุดปะรอยแตก หรือ รอยเจาะฝังท่อ, กันซึม และงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น ทำงานง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากการทำงาน

วิธีการใช้

งานซ่อมการแตกร้าว, หลุดล่อนของผนังและพื้น	งานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ	งานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค
• สกัดเปิดผิวหน้าให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซม. ลึกอย่างน้อย 1 ซม. • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อนและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง	• ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกหรือเจาะฝังท่อและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง	• สกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมด • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม • นำปูนที่ผสมแล้ว ป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซม. นำไปติดบริเวณที่ต้องการซ่อม ปรับระดับและแนวให้เสมอกระเบื้องเดิม

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 1 ชั่วโมง (ปูน 1 ถุง 2 กก. ใช้น้ำ 0.35-0.40 ลิตร)
เมื่อเปิดถุงใช้งานแล้ว ควรใช้ให้หมด หากใช้ไม่หมดต้องปิดปากถุงให้สนิท
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น



งานซ่อมการแตกร้าว หลุดล่อนของผนังและพื้น



งานซ่อมอุดปะรอยแตก รอยเจาะฝังท่อ



งานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค



สำหรับงานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หลุดล่อน อุดปะรอยแตก